電			源	AC100 V 50-60 Hz				
消	費	電	カ	1000 W〜約200 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき:約2W)				
外	形	寸	法	幅 268 mm× 奥行 328 mm× 高さ 216 mm				
質			量	3.6 kg (本体のみ) 5.3 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				
吸込仕事率*				620 W~約 60 W				
運	転		音	59 dB~約 50 dB				
集	じん	容	積	1.8 L				
□	ードの	り長	きさ	5 m				
付	属		品	ホース・・・・・・・・・・・・・・ 1本 伸縮自在延長管<延長管ストッパー付き>・・・1セット 床用ノズル・・・・・・・・・・・・・・・1コ 手元ブラシ・・・・・・・・・・・・・1コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・・・1コ ふとん用ノズル・・・・・・・・・・・・1コ ホース掛け・・・・・・・・・・・・・1コ				

[※] ゼオライト脱臭剤を投入しない状態での測定

除菌効果について

部品名	除菌の確認を行った試験機関名	試験方法	除菌の方法	除菌の処理を行っている部品名称
バイオ除菌加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 1902に基づく	薬液に浸漬	不織布

長年ご使用の電気掃除機の点検を!



便利メモ

おぼえのため 記入されると

便利です

こんな症状は ありませんか ことがある

• コードを動かすと、通電したり、しなかっ たりする

• 運転中、異常な音がする

• 本体が変形したり、異常に熱い

お買い上げ日 月 日 品 番 MC-P500D **7** (

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

販売店名


© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

National

取扱説明書

電気掃除機 (家庭用)

BE MC-P500D



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いくだ さい。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

事故防止のため、切を

から電源プラグを抜いて、

押し、必ずコンセント

販売店に点検をご相談

ください。

吸ったゴミのにおいを ゼオライト脱臭紙パックで約 99%脱臭

※ 紙パックにたまったゴミから発生するにおいをゼオライトパウダーで吸着脱臭 します。(ゼオライト脱臭紙パックAMC-ZC5使用の場合) 脱臭効果は、集じんしたゴミの種類によって異なります。 においの感じ方には個人差があります。

代表的なゴミ臭の成分、アセトアルデヒド、二硫化メチル、アンモニア、 イソ吉草酸で実験。

測定方法:密閉容器内における臭気ガス吸着性能測定法(当社独自試験方法)

ゼオライトとは...

においを吸着するための細かな穴を たくさん持っているセラミックス

掃除機本体に付いたにおいは脱臭できません。においが付かないようにするため に、ゼオライト脱臭紙パックを継続的にご使用されることをお勧めします。 においの強いゴミを紙パックに集じんしたまま放置しておくと、運転直後にゴミ のにおいがすることがあります。運転を繰り返してもゴミのにおいが気になる ときは、紙パックを交換してください。

ゼオライトパウダー におい分子

ゼオライトの微細な穴が においを吸着し、閉じ込める!

強力パワー&紙パックが長持ち!

コードを引くたび目詰まり抑える

ブル部パックの新機構

コードを引き出すときに振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落とし、 目詰まりを抑えるので、紙パックがいっぱいになるまでパワーが長持ちします。



親子DDのこランナー 立ったまま足でポン!



手元ブラシ 面倒な付け替え不要



ふとん用ノズル ふとん掃除に



バスケット式 紙パックの着脱が簡単

もくじ

安全上のご注意・・・・・4
お使いになる前に • • • • • 6 • 長くお使いいただくためのお願い • 保護装置
付属品を確認し組み立てましょう・フ

各部の名前と働き	•	•	•	•	•	• 8	3

にするの音を	•	•	•	•	•	•	•	•	ľ	
•操作部										

- ゴミ発見ランプ
- お掃除が終わったら(スタンド収納)

紙パックの点検と交換

紙パックの	交	換	Ę	•	•	•	•	•	•	14
お手入れ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16

- バスケット・振動板
- •フィルター •親ノズル •子ノズル
- 本体·付属品
- 手元ブラシセンサー部

故障が	ッな	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	0
保証と	ニア	7	19	' —	-サ	} —	- L	゛ス		•	•	•	2	2
仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <u> </u>	ŧ.	表	紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される。 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈≜告



引火性のあるものや火の気のある もののそばで使用しない、吸わせ

ない(トナーなどの可燃物、灯油、ガソ リン、シンナー、火の消えていない たばこなど)

爆発や火災の原因になります。



水洗いや、風呂場での使用は絶対 こしない





感電することがあります。



ノズルの回転部やローラースイッチ に手を触れない

絶対に分解したり修理・改造

ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがを することがあります。また、保護装置が働いたときには、 温度が高くなっている場合があります。

特にお子さまにはご注意ください。

しない

発火したり、異常動作して、けがを

●修理は販売店にご相談ください。

することがあります。

⚠注意



親ノズルが外れて落下し、けがをすることがあります。



本体の変形によるショート・発火の原因になります。



金属類を入れない

感電することがあります。

⚠警告




電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

ズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけ たり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、重い物を載せたりしない)

傷んだまま使用すると、感電 ショート・火災の原因になります

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。





電源コードを巻き取るときは、

電源プラグを持つ

プラグがあたってけがをしたり、 刃先でやけどをする恐れがあります。

●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなることが あります。



定格 15 A・交流 100 V の コンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災 の原因になります。

●延長コードも定格 15 A のものを単独でお使いください。



電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感雷や発熱 による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないで ください。



お手入れ・点検の際は、 電源プラグを抜く

雷源プラグ を抜く

感電やけがをすることがあります。

/|注意



使用時以外は 雷源プラグを抜く

電源プラグ

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。



電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを 持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

お使いになる前に

付属品を確認し組み立てましょう

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

- ・除湿剤 ・多量の粉体(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ホース内に詰まりやすい ストッキングなどの大きな物
- ・水や液体 ・湿ったづき
- ・ガラス ・ピン ・針
- ・つまようじ ・長いひも など

故障の原因になります。



移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納 (IDS 12ページ) 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、 ホースで持ち上げるとホースの 破れや床面の傷つきの原因になります。

ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。



ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や破損の 原因になります。

手元ブラシ(ブラシが出た状態) などを付けて で使用ください。




ホースの扱いはていねいに


ホース破損の原因になります。 破れや傷つきがないか 確認してください。



保護装置


下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体や床用ノズルが停止し運転操作ができません。





●掃除機運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・さげ手が 熱くなりますが、異常ではありません。






上手なお掃除

操作部

見雑ミと

電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始するときは



を押す

運転を止めるときは

(切)を押す

電源プラグをコンセントから抜く

雷源プラグがコンセントに差し込 まれていると、「切」のときでも 約2Wの電力を消費しています。

掃除機の上手なかけかた

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。 一往復2~3秒が理想的な速さです。
- ・ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。

親ノズルでお掃除



吸込力を自動コントロール でお掃除



を 1 回押す

(おまかせ運転)

- ●掃除面の汚れ度合に応じて 吸込力をコントロールします。
- ●回転部(ブラシ)は 回転しています。 (回転は止められません)

吸込力を最大でお掃除



を 1 回押す

(強運転・ブラシ入)

●回転部(ブラシ)は 回転します。

床用ノズルの回転音が 気になるとき




を2回押す

(強運転・ブラシ切)

●回転部(ブラシ)は 停止します。 (集じん性能は回転時より 低下します)

- お知らせ
 ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- お願い●床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。 (落とすように使用しますと、回転部 (ブラシ) が回転しない場合があります)



吸込力を自動コントロール でお掃除



を1回押す

(おまかせ運転)

●掃除面の汚れ度合に応じて 吸込力をコントロールします。 カーテンなどが吸い付いて 掃除がしにくいとき



を2回押す

(弱運転)

吸込力を最大でお掃除



(強運転)

- お知らせ●おまかせ運転中に親ノズルを外すと、吸込力が自動的に強くなります。
- お願い
 ●子ノズルをご使用後は、親ノズルに確実にセットしてください。 (回転部 (ブラシ) が回転しません)
 - ●傷つきを防ぐために、ピアノなどの光沢のある所には使用しないでください。

上手なお掃除

紙パックの点検と交換



ゴミ発見ランプ

ホース内部の赤外線ヤンサーで微細なゴミも察知。 目に見えないゴミの取れ具合を目で確認することができます。

ゴミを吸っていないとき

(点灯しません)


ゴミを吸っているとき

赤ランプ点灯 (ゴミの量が多い 場合は<u>点滅</u>します)



お掃除が終わったら(スタンド収納)

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。



「紙パック交換」ランプ

紙パック交換時期の目安をお知らせします。

●吸い込みが弱くなったら、「紙パック交換」ランプをチェックしてください。

(**切** を押しても、約8秒間は消えません)

「紙パック交換」ランプの見方

おまかせ運転 または 強運転にする



床用ノズルを床面から浮かせる

「黄色」点滅 … 紙パック交換の予告です。

「黄色」点灯 … 紙パックを交換してください。

紙パック交換

ゴミの種類などによっては、「紙パック交換」ランプのつき方が異なる場合があります。

- ●砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせますと、紙パックが目詰まりしやすく、少量のゴミでも 「黄色」が点滅・点灯することがあります。紙パックを交換してください。
- ●すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ゴミ量に関係なく「黄色」が点滅・点灯する ことがあります。確認は、すき間用ノズルを外して行ってください。
- ●ペット毛・綿ゴミなどが多い場合は、「黄色」が点滅・点灯しないことがありますので紙パックを確認 し、ゴミが満杯のときは紙パックを交換してください。

紙パックのゴミのたまり具合を、月に一回程度確認してください。



交換用紙パックは必ず

紙パック M型Vタイプ

(色:ピンク)をお使いください

ゼオライト脱臭紙パック

(2005年9月現在)

品番	脱臭・防臭	シャッター	種類	枚数	希望小売価格
AMC-ZC5	強力脱臭	0	M型 V タイプ	3	1,260 円 (税抜 1,200 円)

脱臭効果の持続期間は、使用開始後約2か月です。

(ゴミの種類によって異なります。また、においの感じ方には個人差があります)

品番	脱臭・防臭	シャッター	種類	枚数	希望小売価格
AMC-NC5	防臭加工	0	M 型 V タイプ	5	1,050円 (税抜 1,000円)
AMC-S5	\ -	-	M 型 V タイプ	5	735円 (税抜 700円)
	-				

ゴミのにおいを和らげる効果の持続期間は、使用開始後約1か月です。 (ゴミの量、種類によって異なります)

脱臭効果を持続させるためには、ゼオライト 脱臭紙パック (別売 AMC-ZC5) を継続して お使いください。それ以外の紙パックは 脱臭効果を発揮しません。

掃除機の紙パックは機能部品です。

当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、

モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、 紙パックに関係する掃除機の性能・品質は 保証できません。

掃除機には、必ず松下電器製の 純正 紙パック をご使用ください。

- ●お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。
- ●本体装着以外の純正紙パックをご使用の場合は、紙パックパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

紙パックは販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター


Pana Sense

TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.jp/

取り外し方(ゴミの捨て方)



さげ手を戻し、 ふたを開ける



②フックから白ボール紙を外して、シャッターつまみ を上方向に止まるまでゆっくり引っ張り、 シャッターを閉じる(穴にふたをする)

紙パックのシャッターを閉じる (ゴミこぼれを防止します)

お知らせ

●シャッターが閉じにくい場合は、バスケットを 取り出してからシャッターを閉じてください。



- 3 バスケットを取り出す
 - ●フックを前方に倒した状態で バスケットを取り出す



1 紙パックを捨てる



●バスケットは捨てないでください。

取り付け方



バスケットに紙パックを入れる

●2つのつめのある方を下にして、 白ボール紙を「紙パック挿入ガイド」 の内側に沿って、真上からまっすぐ にバスケットの奥まで挿入する



バスケットを本体にセット する



白ボール紙を押さえながら 白色のテープをゆっくり上に 引き抜いてしまう (AMC-ZC5の場合)

お願い

●バスケットが本体にセットされた状態でテープを外してください。万一、途中でテープが切れたときは、 バスケットを取り出してテープをはがしてください。 なお、バスケットを取り出してテープを外すと、 ゼオライトパウダーがこぼれることがあります。



4 白ボール紙を矢印の 方向に押し、フックの 左右に引っ掛け、ふた を確実に閉める

お手入れ

■お手入れ前には、
・働を押し、電源プラグを抜いてください。

汚れが気になるとき

バスケット・振動板

●汚れを落とす または、軽く水洗いする






- ●水洗いし、水を切り十分に乾燥してください。 (乾燥不十分でご使用になると、においの発生の原因になります)
- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります)

紙パックを交換しても 吸込力が回復しないとき

フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを落とす または、軽く水洗いする





お願い

- ●水にひたして押し洗いしたあと、水を切り陰干しにして十分に乾燥してください。 (乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)
- ●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。 また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)

<取り外し方>

①バスケットを取り外し 紙パックを外す







③フィルターを取り出す




<取り付け方>


①フィルターを本体のガイドと 溝の内側に確実に取り付ける



フィルター 表裏・上下の方向の 規制はありません。



②振動板の矢印を突起に合わせ、 「カチッ」と音がするまで押し込む




突起

③バスケットに 紙パックをセットし 本体にセットする



お手入れ

■お手入れ前には、切を押し、電源プラグを抜いてください。




糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着すると、 回転部(ブラシ)が回転しにくくなります。 また、吸込口に紙くずなどが引っ掛かると、吸込力低下の 原因にもなります。

●親ノズル・子ノズルに詰まっているゴミや異物を取り除く

親ノズル

部のゴミを吸い取る




●回転部(ブラシ)にからまったゴミを切り、 取り除く




水洗いできません

子ノズル

部のゴミを吸い取る





水を含ませ、絞った柔らかい布

本体・付属品

汚れが気になるとき

●汚れをふき取る



お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは 使わない(ひび割れや変色の原因になります)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

汚れが気になるとき

ふとん用ノズル

●汚れを落とす または、軽く水洗いする



お願い

- ●水洗いし、水を切り十分に乾燥してください。 (乾燥不十分でご使用になると、においの発生の原因になります)
- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わない でください。(ひび割れや変色の原因になります)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (変形や故障の原因になります)



部のゴミを吸い取る


吸込力が

弱くなったとき

または 月1回程度



水洗いできません



「ゴミを吸っても「ゴミ発見」ランプが点灯しないとき ゴミを吸っていないのに点灯している(消灯しない)とき

センサー部

●センサー部表面の汚れをふき取る



参照ペーシ

2.14

2

14

15

14

6

8

11

18

10

6

故障かな?

20

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	_
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	_
コードを引き出すときの音が大きい	●コードを引き出すときに、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落とします。 コードを引き出すとき、「カタカタ」という作動音がします が異常ではありません。	9
(ਫ਼ਿਸ਼ਮਾਂ) 押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?●本体にホースが確実に差し込まれていますか?→「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください●保護装置が働いていませんか?	- 7 6
ゴミの量が少ないのに 紙パック交換ランプが 点滅・点灯する	●砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたり、すき間用ノズル 使用時は、ゴミ量が少なくてもランブが点灯することがあり ます。異常ではありません。	13
ゴミがいっぱいになって も紙パック交換ランプが 点滅・点灯しない	●ペット毛、綿ゴミなどが多い場合はゴミがいっぱいになってもランプが点灯しないこともあります。異常ではありません。→紙パックを交換してください ●弱運転になっていませんか? →弱運転ではランプは点滅・点灯しませんおまかせ運転または強運転で確かめてください	13·14 13
ゴミを吸っても ゴミ発見の赤ランプが 点灯しない ゴミを吸ってないのに 点灯している (消灯しない)	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?→柔らかい乾いた布で、センサー部をお手入れしてください	19
運転音が高くなった 大きな音がする (ボコボコ音)	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? →交換する●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか?●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?	13·14 — 6

-	/ +-	レモ	14
	んな。	こご	ᇈ

排気からゴミのにおいが する

強運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる **子ノズル・手元ブラシ・** すき間用ノズルでの吸込力 が弱い

床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする

回転部(ブラシ)が 止まる/回転しない

調べるところと直し方

●においの強いゴミを紙パックに集じんしたまま放置しておくと 運転直後にゴミのにおいがすることがあります。

→運転を繰り返してもゴミのにおいが気になるときは、 紙パックを交換してください

●掃除機本体に付いたにおいは脱臭できません。

● 切を押し、もう一度運転をしてください。 ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? →交換する

●ふたが確実に閉まっていますか? ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか?

●紙パックが確実にセットされていますか?

●保護装置が働いていませんか?

●ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障では ありません。

●安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が 止まります。

●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか? →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください 10

●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついていませんか? 18 ●床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? 18

●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか?

●親ノズル・子ノズル・手元ブラシの端子に異物等が付着して いませんか?

●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合が あります。

●保護装置が働いていませんか?

確認後なお 異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品(本体・ ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 (詳しくは、22~23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様で相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし紙パックは、消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間

品名

品番

お買い Hげ日

故障の状況

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

電気掃除機

MC-P500D

できるだけ具体的に

月

 \Box

修理を依頼されるとき

20~21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させて いただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル **0120-878-365** ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 34+11 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル バナソニック修理で、相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の日安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	地	X		近	畿	地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部 (1077) 京都市伏見	582-50	21	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	자바	71-4 1 (075)		36 和歌山	1 和歌山市中島499-1 1 和歌山市中島499-1 1 和歌山市中島499-1
	1 (0100/22-3011		(0130)40-0031	大阪	大阪市北区 1-7 ☎(06)6			神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6☎(078)272-6645
	東北地	区			11 (00)0	339 02	.23	LA (070/272 004)
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中	围	地区	
	2 (017)739-9712	,	2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長 ☎(0857			岡山市田中138-110 ☎(086)242-623 6
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 (050)5519-6348		山形市平清水1丁目 1-75	米子	米子市米原	4丁目2-3	33 広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	松岭工	☎(0859 松江市平成時			13-20 (27) (082) 295-5011
	1 (019)039-3120	іщшу	字南/内65		23 (0852	2)23-11		山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
			2 (02-10/01 1001	出雲	出雲市渡橋 (0853)		33	1 (083)973-2720
	首都 圏	地	区	浜田	浜田市下府	町327-9	3	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		13 (0855	0/22-66	29	
群馬	前橋市箱田町325-1		2 (03)5477-9780		兀	围	地 区	
	2000000000000000000000000000000000000	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	香川	高松市勅使			高知市仲田町2-16
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎(087) 徳島市沖浜			☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 12 (045)847-9720		23 (088)	624-02	:53	1 (089)971-3644
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171		九	州	地区	
	2 (043)208-6034		(025)200 017 1	福岡	春日市春日			熊本市健軍本町12-3
	, p 27 - 44-			佐賀	☎(092) 佐賀市鍋島			☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	中 部 地 石川県石川郡野々市町	夕古层	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深 (0952	町3044		1 (0969)22-3125
ш /п	稲荷3丁目80 (076)294-2683	-auÆ	8-10 8 (052)819-0225	長崎	長崎市東町	1949-1	庇兀岳	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	公 (095) 大分市萩原			☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112		高屋太子2丁目30 公 (058)323-6010	""	23 (097)	556-38	15	1 (0997)53-510
	2 (0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82 (2577)33-0613	呂崎	宮崎市本郷 2099-2			
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3		13 (0985)63-12	13	
静岡	静岡市駿河区西島765		1 (059)255-1380		沖	縄	地 区	
	5 (054)287-9000			油組	浦添市城間	итпоо	11	3 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505